

Freischalten von gesperrten Karten bei GARMIN BaseCamp

Nach einem Update der Software bzw. Neuinstallation von neuem Kartenmaterial waren auf meinen PC auf einem Schlag alle bis dahin installierten Karten und die neue Karte „gesperrt“ und erforderten eine neue „Freischaltung“. Man konnte alle Karten nur als Globale Karte nutzen. Nur noch die Hauptstraßen waren einsehbar und alle Nebenstraßen waren ausgeblendet. Nach langen Hin und Her und etlichen Versuchen habe ich eine (unlogische) Möglichkeit gefunden die Karten zu verwalten und dadurch zu entsperren / freizuschalten.


Für alle BaseCamp Nutzer, die vor dem gleichem Problem stehen habe ich eine Beschreibung zur Freischaltung von gesperrten Karten in 3 Schritten erstellt. Dieser Weg hat bei mir das Problem behoben Ich kann euch natürlich keine Garantie geben, dass mein Weg bei allen funktioniert.

Schritt 1 / Anmelden

- man muss natürlich bei Garmin registriert sein und einen Benutzer Konto bei Garmin haben
- die Website >> <http://garmin.com> << öffnen



- oben rechts Land bzw. Sprache auswählen
- direkt links daneben das >> Login << durch Anklicken starten



- eure Email-Adresse oder euren Benutzernamen eintragen
- das persönliche Kennwort eintragen
- mit dem >> Anmelden << Button bestätigen



- unten bei Links den Link >> myGarmin << durch Anklicken starten



Schritt 2 / Freischaltcode ermitteln

- die Registerkarte >> MyMaps << durch Anklicken öffnen oder
- den >> Karten und Downloads << Link anklicken



- die >> Details << der installierten Karte durch Anklicken aufrufen

Karten verwalten



- herunter scrollen bis zu >> *Installierte Karten* <<
- letzte (neuste) aktuelle installierte Karte auswählen
- den dort angegebenen 25stelligen Freischaltcode kopieren bzw. notieren

City Navigator Europe NTU 2016.10 - Map+HT+PA, May 15
Code: 1XYZAB2C
Freischaltcode: **X123Y456Z789ABC0987654321**
Freischaltdatum: May 26, 2015

!! Natürlich bitte den eigenen Code notieren !!


Schritt 3 / Karten auf BaseCamp freischalten

- das Programm BaseCamp auf dem Rechner öffnen
- das Info Fenster mit der Aufforderung >> *Gesperrte Karten erkannt* << ignorieren
- **!! JETZT !!** unbedingt den >> Überspringen << Button anklicken
- **!! NICHT !!** >> Karte freischalten << anklicken




!! ist unlogisch aber bitte unbedingt Überspringen anklicken !!


- die Registerkarte >> Karten << durch Anklicken öffnen
- den Befehl >> Kartenprodukte verwalten << auswählen und anklicken




- im Info Fenster die Register Karte >> Regionen freischalten << wählen



- den Button >> Hinzufügen... << anklicken




- den kopierten / notierten 25stelligen Freischaltcode einfügen
- mit dem >> OK << Button bestätigen



!! Natürlich bitte den eigenen Code einfügen !!

- zurück auf der Register Karte >> Kartenproduktinformationen << wechseln
- alle Karten sind / müssten jetzt Freigeschaltet sein
- das Info Fenster mit Button >> Schließen << beenden



Ich hoffe, ich konnte den Einen oder den Anderen helfen und wünsche Euch schöne Touren.