

## Online Service

Erweiterte Suche

Suche

Suchen Sie nach der Antwort auf Ihre Frage.

### Mein GPSmap 62 / 78 Gerät startet nicht mehr. Ich erhalte die Me "software missing". Was kann ich tun?

Antwort-ID 1163 | Veröffentlicht 30.07.2010 14:41 | Aktualisiert 07.04.2014 08:27

Die Meldung " Software missing" weist darauf hin, dass die Systemsoftware von Ihrem Gerät beschädigt oder gelöscht wurde.

1. Bitte laden Sie sich für Ihr Gerät die **Updater.exe** sowie die **rgn-Datei** (siehe unten) und speichern diese auf Ihrem PC
2. Schieben Sie dann die **rgn-Datei** mit der Maus auf die **Updater.exe**. Anschließend öffnet sich das Programm für die er Garmin Gerät.
3. Stellen Sie bitte als Schnittstelle **USB-Device** ein.
4. Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät. Anschließend halten Sie die Einschalttaste gedrückt und schließen das G Ihren Computer an.
5. Sobald das Gerät im Update-Programm unter dem Punkt **USB Device** erkannt wird, klicken Sie bitte auf die Schaltfläch Programm mit dem Update beginnt, können Sie die Einschalttaste wieder los lassen.
6. Lassen Sie das Gerät angesteckt, bis der Update-Vorgang abgeschlossen ist!

Stellen Sie bitte nach diesem Update sicher, dass auf Ihrem Gerät die aktuellste Gerätesoftware installiert ist. Eine Aktualisierung Webupdater einfach durchführen. Öffnen Sie <http://www.garminservice.de/downloads/geraeteseoftware/index.php>, um das Web herunterzuladen.

Nach dem Herunterladen von WebUpdater auf den Computer schließen Sie Ihr Gerät an den PC an, führen WebUpdater aus ur Anweisungen auf dem Bildschirm. Bestätigen Sie, dass sie eine Aktualisierung durchführen möchten; Anschließend lädt WebUp Update herunter und installiert dieses auf dem Gerät.

Beachten Sie hier die zusätzlichen Updates wie z.B. die Audio-Updates für die Sprache. Eine ausführliche Anleitung zum WebU

#### Dateianhänge

-  [B111300E.rgn](#) (7.55 MB)
-  [Updater.exe](#) (704 KB)